

## MODE D'EMPLOI

MONTER VOTRE TENTE PLIANTE





### 1. DÉBALLER L'ARMATURE

Déballer l'armature de la boîte. En mettant la boîte debout, vous pouvez facilement faire basculer l'armature par l'emballage. Ensuite, mettez l'armature pliée sur une surface plane.



### 2. DÉPLIER L'ARMATURE LÉGÈREMENT

Déployez l'armature jusqu'à ce que le support du toit se lève un peu. Ainsi, vous pouvez facilement mettre la bâche de toit sur l'armature.



### 3. METTRE LA BÂCHE DE TOIT SUR L'ARMATURE

Avec 2 personnes, vous mettez la bâche de toit sur l'armature. Faites attention à accrocher les coins renforcés sur les parties supérieures des supports et attachez-les aux bandes velcro.



### 4. DÉPLOYER L'ARMATURE COMPLÈTEMENT



Avec 2 personnes, positionnez-vous aux 2 côtés de la tente et levez l'armature légèrement. Ensuite, marchez en arrière et déployez l'armature entièrement de manière que les pièces de jonction se lèvent. Tuyau : En secouant l'armature levée, vous vous assurez que l'armature est complètement ouverte.

### 5. POUSSER LES RACCORDS DES COINS VERS LE HAUT



Cliquez les raccords des coins l'une après l'autre en place.  
Tuyau : Placez votre pied sur la plaquette de pied comme support.

### 6. POUSSER LES TUBES



Positionnez-vous avec 2 personnes à une côté de la tente et tirez les anneaux des plaquettes de pied simultanément. Ensuite, poussez les tubes jusqu'à la hauteur désirée. Faites la même chose à l'autre côté de la tente.



Il y a 5 positions pour régler la hauteur. Assurez-vous que chaque tube est positionné à la même hauteur. Dès que tous les tubes sont poussés à la même hauteur, votre tente pliante est prête à l'emploi.

Faites attention à ce que votre tente pliante soit toujours bien ancrée, en fonction des conditions atmosphériques et la surface. Veuillez ne jamais utiliser des points d'attache de la bâche de toit pour fixer la tente pliante!

